

MIKA

Charakterystyka techniczna

Skład: 88% POLIESTER, 12% BAWĘNA

Szerokość: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m²: 494,30 gr/m²

Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa: 1885,00 – wótek: 893,00
UNE EN ISO 13934-1 (N)

Poślizg szwu: osnowa: 3,7 – wótek: 4,2 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na ścieranie: 40.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na mechacenie: 5 (5 max) brak pillingu (ISO DIS 12945-2)



Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean[®]** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean[®]**.

- 1 Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
- 2 Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Oczekaj kilka sekund.
- 3 Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz

Usuń kurz odkurzaczem.



Dzięki technologii SafeFront[®] nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.