

SAFEFRONT

SAFEFRONT

Características Técnicas

Composición:

Stamp



SAFEFRONT

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean[®]** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Aquaclean[®]

- 1 Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
- 2 Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
- 3 Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites

Absorber con un paño o papel, luego frota suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frota en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Gracias a la tecnología Safe Front[®] nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.