

BRIXTON

Charakterystyka techniczna

Skład: 90% POLIESTER, 9% BAWĘNA Z RECYKLINGU, 1% INNE.

Szerokość: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m²: 515 gr/m²

Wytrzymałość na rozdarcie: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Wytrzymałość na rozciąganie: >350N (ISO13934-1)

Przemieszczenie szwu: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)


Odporność na ścieranie: >110.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na mechacenie: 4-5 brak pillingu (ISO DIS 12945-2)

Odporność barwnika na tarcie: 4-5 dobra (ISO 105-X12)

Odporność barwnika na światło: 4-5 dobra (ISO 105-B02)






BRIXTON_10

BRIXTON_101

BRIXTON_13

BRIXTON_16




BRIXTON_245

BRIXTON_248

BRIXTON_271

BRIXTON_309




BRIXTON_32

BRIXTON_323

BRIXTON_324

BRIXTON_336




BRIXTON_373

BRIXTON_375

BRIXTON_389

BRIXTON_395



BRIXTON_401

BRIXTON_80

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean[®]** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean[®]**.

- 1 Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
- 2 Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Oczekaj kilka sekund.
- 3 Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz

Usuń kurz odkurzaczem.



Dzięki technologii SafeFront[®] nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.