

ENERGY FR

Charakterystyka techniczna

Skład: 92% POLIESTER, 8% POLIAMID

Szerokość: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m²: 400 gr/m²

Wytrzymałość na rozdarcie: > 20N (BS 4303) – > 3 (DIN 53859-5)

Poślizg szwu: Osnowa: < 4 mm – Wótek: < 6 mm PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na ścieranie: > 50.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na mechacenie: 5 (5 max) brak pillingu (ISO DIS 12945-2)

Odporność koloru na ścieranie: 4 (maks. 5) dobra (ISO 105-X12)

Odporność koloru na światło: 6 dobry (ISO 105-B02)





ENERGY_1

ENERGY_10

ENERGY_11

ENERGY_13



ENERGY_14

ENERGY_15

ENERGY_16

ENERGY_17



ENERGY_18

ENERGY_19

ENERGY_2

ENERGY_20



ENERGY_21

ENERGY_23

ENERGY_24

ENERGY_25



ENERGY_26

ENERGY_27

ENERGY_28

ENERGY_29

aquaclean[®]

tkaniny aby cieszyć się życiem



ENERGY_3

ENERGY_30

ENERGY_31

ENERGY_32



ENERGY_35

ENERGY_36

ENERGY_37

ENERGY_38



ENERGY_39

ENERGY_4

ENERGY_41

ENERGY_42



ENERGY_43

ENERGY_44

ENERGY_45

ENERGY_5



ENERGY_6

ENERGY_7

ENERGY_8

ENERGY_80

MADE IN SPAIN

aquaclean.com



aquaclean[®]

tkaniny aby cieszyć się życiem



ENERGY_81

ENERGY_9

MADE IN SPAIN

aquaclean.com



Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean[®]** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean[®]**.

- 1 Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
- 2 Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Oczekaj kilka sekund.
- 3 Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz

Usuń kurz odkurzaczem.



Dzięki technologii SafeFront[®] nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.