KEOPS

Charakterystyka techniczna

Sk?ad: 47% POLIESTER, 45% BAWE?NA, 8% SZTUCZNY JEDWAB.

Szeroko??: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m2: 505,70 gr/m2

Wytrzyma?o?? na rozci?ganie: osnowa: 2196,00 – w?tek: 444,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Po?lizg szwu: osnowa: 3,9 – w?tek: 3,3 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporno?? na ?cieranie: 40.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporno?? na mechacenie: 5 (5 max) brak pillingu (ISO DIS 12945-2)

aqua clean® TECHNOLOGY

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego pruduktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean®** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.

Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean®**.

1. Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
2. Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekaj kilka sekund.
3. Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje
Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocieraj delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis
Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz
Usuń kurz odkurzaczem.

Dzięki technologii SafeFront® nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.