

WIND

Características Técnicas

Composición: 56% POLIESTER, 34% ALGODÓN RECICLADO, 10% ALGODÓN

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 539 gr/m2

Resistencia al rasgado: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: >350N (ISO13934-1)

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

Resistencia a la abrasión: >50.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5max) no pilling (ISO DIS 12945-2)






WIND-AC_01

WIND-AC_02

WIND-AC_100

WIND-AC_112




WIND-AC_12

WIND-AC_121

WIND-AC_13

WIND-AC_133




WIND-AC_134

WIND-AC_14

WIND-AC_153

WIND-AC_160




WIND-AC_213

WIND-AC_28

WIND-AC_29

WIND-AC_305



WIND-AC_309


WIND-AC_313

WIND-AC_315

WIND-AC_316

aquaclean[®]

fabrics for living




WIND-AC_321

WIND-AC_323

WIND-AC_324

WIND-AC_325




WIND-AC_336

WIND-AC_342

WIND-AC_347

WIND-AC_348




WIND-AC_349

WIND-AC_395

WIND-AC_407

WIND-AC_42




WIND-AC_430

WIND-AC_448

WIND-AC_514

WIND-AC_515



WIND-AC_516

WIND-AC_52


WIND-AC_521

WIND-AC_55

FABRICADO EN ESPAÑA

aquaclean.com





WIND-AC_60

WIND-AC_67

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean[®]** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



- 1 Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
- 2 Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
- 3 Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Gracias a la tecnología Safe Front[®] nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.